

# Bauanleitung – Vogelnistkasten

## Blaumeisenkasten/Kohlmeisenkasten




### 1. Bauteile

- Rückwand: 27-30 cm x 16 cm
- Boden: 12,5 cm x 12,5 cm
- Dach: 22,5 cm x 18 cm
- Seitenwände (2x): 30 cm x 14,5 cm x 25 cm
- Vorderseite: 24,5 cm x 11,6 cm
- Einflugloch: 2,6 cm – 2,8 cm



2. Die beiden Seitenteile mit Nägeln am Bodenteil befestigen



3. Rückwand am Boden und mit den Seitenwänden verbinden.



**4. Deckel befestigen, am Frontteil  
Querstrebe befestigen.**



**5. Verriegelung befestigen, vorbohren!**

Der Bausatz beinhaltet die Bretter für den Vogelkasten. Die Holzeinzelteile sind relativ passgenau. Dennoch ergeben sich hin und wieder Spalten. Diese lassen sich nicht immer vermeiden und sollten als „intergierte Belüftung“ betrachtet werden. Es können Nägel und / oder Schrauben für den Zusammenbau benutzt werden. Mit einer Schraube je Kante erhält der Kasten genügend Festigkeit. Bei Schrauben ist ein Vorbohren ratsam – auf jeden Fall jedoch bei der Verriegelung notwendig.

Viel Spaß beim Zusammenbau.

Weitere Infos zum Aktionsplan Blühender Kreis Tübingen gibt es unter [www.kreis-tuebingen.de/landwirtschaft](http://www.kreis-tuebingen.de/landwirtschaft) und auf der Facebookseite [www.facebook.com/kreistuebingen](https://www.facebook.com/kreistuebingen)

Informationen zum Artenschutz am Haus erhalten Sie auch in der Broschüre „Artenschutz am Haus“ unter [www.artenschutz-am-haus.de](http://www.artenschutz-am-haus.de).

Herausgeber und Ansprechpartner  
Landratsamt Tübingen | Wilhelm-Keil-Straße 50 | 72072 Tübingen | [www.kreis-tuebingen.de](http://www.kreis-tuebingen.de) Abteilung  
Landwirtschaft | [bluehender@kreis-tuebingen.de](mailto:bluehender@kreis-tuebingen.de) | 07071/207-4004